

## PLCをモニターできない(CNC-D00)

Unit000 \* : 表示モード 63/40960 STEP

「モニターモード」がグレーアウトしていてモニターモードに移行できない

## 該当PLCプログラムの実行設定がされていません

PLC(プログラム構成ユニット(POU) 編集) 2024/02/27 17:53:50

高速制御プログラム					標準制御プログラム				
NO.	言語	プログラム名	実行設定	状態	NO.	言語	プログラム名	実行設定	状態
1	LD	Unit001 *			1	LD	S1LADDER	1	RUN
2					2	LD	Unit000 *		
3					7				
4					8				
5					9				
6					10	LD	H_SPEEDIO_SYSTEM	2	RUN
7					10	LD	S_SPEEDIO_SYSTEM	3	RUN

状態が「RUN」になっていないとPLCプログラムは実行されません。「実行設定/書込み設定」で該当PLCプログラムを実行するように設定変更を実施してください。