

パレチェン機でユーザパラメータ(クイックテーブル)にプログラム番号を登録したが プログラムが変わらない

パレット選択の状態を確認してください。

<CNC-C00>

パレット選択が「1⇔2」を選択する必要があるので、パレット選択SWを何度か押してパレット選択が「1⇔2」のランプを点灯させてください。



↑パレット選択SW

<CNC-D00>

タッチパネルの下の方にある一番左のアイコンをタッチします。



メニューが切り替わるのでパレット選択のアイコンをタッチします。



パレット選択画面がポップアップするので「1⇔2」をタッチします。

