## Windows XPでの初回使用時に行っていただきたいこと

Windows XP をお使いの場合、初回使用時は表示モードが拡張モードに設定されていますが、 以下の手順でミラーモード(下記参照)への変更を行っていただくことを強くおすすめします。



ViewSpan Configアイコン Set as Mirror (ミラーモード)をクリックして選択します。
ディスプレー設定がミラーモードに設定されます。

本製品は以下2 種類の表示方法に対応していますが、ミラーモードでの表示を推奨しています。

Windows XP をお使いの場合は、初回使用時、拡張モードに設定されていますが、ディスプレーの設定(下記または、ユーザーズマニュアル P.28)を参照しミラーモードへの変更を行ってください。

ミラーモード(推奨)	PC のメインモニターと本製品に同じ画面を表示します。 Windows7 をお使いの場合、初回使用時はこの表示モードに設定されています。 ミラーモードでは、PC のメインモニターと本製品の解像度は 800 × 600 ピクセルに固 定されます。
拡張モード	PCのメインモニターと本製品に異なった画面を表示します(拡張モード)。Windows XP をお使いの場合、初回使用時はこの表示モードに設定されています。拡張する画面の位置を メインモニターの上、下、左、右のいずれかに設定することができます。

## ●ViewSpan Configで表示されるディスプレー設定(英語)について

設定項目	説明
Advanced Settings	「画面のプロパティ」を開きます。
Extend to	拡張モード時に、拡張画面の位置をメインモニターの上、下、左、右のいずれかに設 定します。
Set as Extended	拡張モードに設定します。PC のメインモニターと本製品(AiRScouter)に異なっ た画面を表示します。解像度を変更したい場合は「画面のプロパティ」から行ってく ださい。初回使用時はこのモードに設定されています。
Set as Mirror	ミラーモードに設定します。PC のメインモニターと本製品(AiRScouter)に同じ 画面を表示します(推奨設定)。PC のメインモニターと本製品の解像度は 800 × 600 ピクセルに固定されます。
Set as Main Monitor	拡張モード時、PC のデスクトップをメインモニターとして設定します。
Set as Display Off	本製品への映像出力を停止し、画面を非表示にします。PC から本製品への映像出力 はオフになりますが、本製品のヘッドディスプレーが消灯したり、電源が切れるわけ ではありません。本製品のヘッドディスプレーを消灯、または電源をオフにしたい場 合は、コントロールボックスのディスプレー ON / OFF ボタン(ユーザーズマニュ アル P.33)をご利用ください。
Set to ViewSpan Only Mode	PC に接続されている本製品以外のすべてのディスプレー(ノート PC の内蔵ディス プレーも含む)への映像出力を停止し、本製品のみをメインモニターとして表示しま す。PC 環境によっては設定できない場合があります。