

## 機械の日付変更をしたい<CNC-D00> ユーザパラメータで設定します。

	2022/10/14 12:54:18	
メニュー選択		
1 スイッチ1	11 PLC	
2 スイッチ2	12 ロータリフィクスチャオフセット	
3 スイッチ3	13 回転軸/傾斜軸設定	
4 レファレンス点/対話原点	14 消費電力	
5 ユーザ登録補助機能		
6 工具折損検出		
7 自動ワーク計測/自動芯出し		
8 熱変位自動補正		
9 クイックテーブル		
10 高精度		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1/1	
×	設定	
データ パンク メニュー	パラメータ サーチ	

<u>ホームキーを押してメニューを表示させて「データバンク」</u>の「スイッチ1」を選択します。

スイッチ1の画面に遷移したら▶を押してメニュー画面を遷移させて システムを選択します。そうすると現在日付時間の変更メニューが出ます。

スイッチロ	(システム)	2022/12/13 12.56.19
		© @
9901	対話/NC言語切換	刘話 NC
9902	稼働時間	0000:45:45 時間分秒
9003	現在日付	2022/12/12 年月日
\$204	現在時間	12:56:19 時分秒
9905	機械単位系	0:メトリック 🗸
9906	PLCプログラム保護	無効有効
<b>前</b> 対話/	/NC言語切換	設定 ▲ ▼
0:対話 1:NC		
◀ 終了モ-	- ド ATC/ 設置 プレーキ 員荷テスト 扉	
	- プ プ プ プ プ プ プ プ プ	

日付 2022年2月1日の場合「22020201」と入力します。 時刻 15時ちょうどに合わせたい場合「150000」と入力します。

© 2022 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.