

お客様各位

ブラザー工業株式会社 マシナリー事業  
2020年5月

## 機械の長期間休止前のバッテリー交換について

平素よりブラザー製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

コンパクトマシニングセンターSPEEDIOおよびタッピングセンター（一部機種を除く）にはアブソリュートエンコーダの位置情報、NCデータ<sup>(\*1)</sup>および移設検知装置<sup>(\*2)</sup>のバックアップ電源として、バッテリーが標準搭載されております。

機械に電源が供給されない状態が長期間続くと、バッテリー電圧が低下し、各軸原点・NCデータの消失、誤検知などで再起動できなくなる可能性があります。しばらく機械を休止させる場合でかつ1年以上バッテリーを交換していない場合は、休止前にバッテリー交換することを推奨しております。

\*1 タッピングセンターのみ。SPEEDIOではNCデータ用のバッテリーは搭載しておりません。

\*2 機種名末尾に-RDが付けられている機械のみ。

注) SPEEDIOでバッテリーを交換される際は必ず、**操作パネルの電源スイッチをONにした状態**で実施してください。

バッテリーの交換方法は「設置説明書 - 第9章 点検 - 9.5 消耗部品の交換」に記載されておりますので、内容をご覧くださいバッテリー交換を実施してください。

A00制御以前の機種は、設置説明書もしくは取扱説明書の保守点検の章に記載があります。

ご不明点等ございましたら、弊社コールセンター(0566-25-3710 案内番号3番)もしくは各拠点営業所までお問い合わせください。